



Beispiel der verfügbaren Mengen des *QuantitySets Qto_SlabBaseQuantities*:

Name (Englisch)	Name (Deutsch)	Beschreibung
Width	Dicke	Dicke der Decke, der Wert wird nur angegeben, wenn er konstant ist.
Length	Länge	Länge der Decke (einer der beiden Abmasse in der parallelen Draufsicht auf die Decke). Wird nur bei rechteckigen Decken angegeben.
Depth	Breite	Breite der Decke (einer der beiden Abmasse in der parallelen Draufsicht auf die Decke). Wird nur bei rechteckigen Decken angegeben.
Perimeter	Umfang	Umfang der Decke, der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine konstante Dicke hat.
GrossArea	Bruttofläche	Fläche der Decke (Ansichtsfläche, nicht projizierte oder Mantelfläche). Alle Öffnungen werden abgezogen. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine konstante Dicke hat.
NetArea	Nettofläche	Fläche der Decke (Ansichtsfläche, nicht projizierte oder Mantelfläche). Alle Öffnungen werden abgezogen. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine konstante Dicke hat.
GrossVolume	Bruttovolumen	Bruttovolumen der Decke. Alle Öffnungen werden übermessen.
NetVolume	Nettovolumen	Nettovolumen der Decke. Alle Öffnungen werden abgezogen.
GrossWeight	Bruttogewicht	Gewicht der Decke. Alle Öffnungen und Aussparungen werden übermessen.
NetWeight	Nettogewicht	Gewicht der Decke. Alle Öffnungen und Aussparungen werden abgezogen.